


تاریخ و زمان (Date and Time)

تاریخ و زمان معمولاً براساس موقعیت مکانی که شما در آن قرار دارید، تعیین می شود. می توانید با نگاهی به صفحه قفل گوشی صحت تاریخ و زمان گوشی را بررسی کنید.

تنظیم تاریخ و زمان آیفون به صورت خودکار

در بیشتر گوشی های هوشمند، تاریخ و زمان گوشی به صورت خودکار به روزرسانی می شود. برای این منظور می بایست از طریق مسیر زیر اقدام کنید:

با تپ کردن روی آیکون  به **Settings > General > Date & Time** بروید، و سپس با تپ کردن روی گزینه **Set Automatically** تنظیم زمان و تاریخ گوشی را به عهده ی سیستم عامل بگذارید تا به صورت خودکار تنظیم شود. در این حالت، آیفون زمان صحیح را در شبکه سلولی (دیتای موبایل) دریافت می کند و آن را برای منطقه زمانی که شما در آن قرار دارید به روز رسانی می کند.



برخی از اپراتورها زمان شبکه را پشتیبانی نمی کنند، بنابراین در بعضی مناطق ممکن است آیفون قادر به تعیین زمان محلی شما نباشد.

تنظیم تاریخ و زمان آیفون به صورت دستی



با تپ کردن روی آیکون به تنظیمات بروید و از طریق مسیر **Settings > General > Date & Time** به بخش تنظیمات ساعت و زمان بروید. حال با کشیدن تانگل Set Automatically به سمت چپ، تنظیم خودکار ساعت و زمان گوشی را خاموش کنید.

تغییر نمایش فرمت زمان به فرم ۲۴ ساعته

اول خوب است بدانید که این قابلیت در همه مناطق موجود نیست. برای تغییر فرمت نمایش ساعت به صورت ۲۴ ساعته به **Settings > General > Date & Time** بروید، حال با گزینه ی ۲۴-Hour Time را روشن کنید.